# Pistolas de pulverización SG2, SG3

GRACO 312832G

Modelos: 243011, 243012, 246506, 243238, 243382, 289843, 16W431, 16X214



#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

Consulte el manual de su pulverizador para obtener instrucciones sobre el proceso de descompresión, cebado y pulverización. Guarde dichas instrucciones.



ti11562a

Presión máxima de operación: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

### - Para la aplicación de pinturas y revestimientos con fines arquitectónicos -

A continuación se ofrecen advertencias relacionadas con la seguridad de la puesta en marcha, utilización, conexión a tierra, mantenimiento y reparación de este equipo. El símbolo acompañado de una exclamación le indica que se trata de una advertencia y el símbolo de peligro se refiere a un riesgo específico. Consulte estas Advertencias. Siempre que sea pertinente, en este manual encontrará advertencias específicas del producto.



#### **ADVERTENCIAS**

#### PELIGRO DE INYECCIÓN A TRAVÉS DE LA PIEL

El fluido a alta presión procedente de la pistola, fugas de la manguera o componentes rotos penetrarán en la piel.

La inyección del líquido puede tener la apariencia de un simple corte, pero se trata de una herida grave que puede conducir a la amputación. **Consiga inmediatamente tratamiento quirúrgico.** 

- No apunte nunca la pistola hacia alguien o alguna parte del cuerpo.
- No coloque la mano sobre la boquilla de pulverización.
- No intente bloquear ni desviar posibles fugas con la mano, el cuerpo, los guantes o con un trapo.
- No pulverice sin el portaboquillas y el seguro del gatillo.
- Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.
- Siga el Procedimiento de descompresión de este manual, cuando deje de pulverizar y antes de limpiar, revisar o reparar el equipo.

#### PELIGRO DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Los vapores inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura, en la **zona de trabajo** pueden incendiarse o explotar. Para evitar un incendio o explosión:

- Utilice el equipo únicamente en áreas bien ventiladas.
- Elimine toda fuente de ignición, tales como las luces piloto, los cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles y las cubiertas de plástico (arcos estáticos potenciales).
- Mantenga limpia la zona de trabajo, sin disolventes, trapos o gasolina.
- No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en el área de pulverización.
- Conecte a tierra todo el equipo de la zona de trabajo.
   Vea instrucciones de Conexión a tierra.
- Utilice únicamente mangueras conectadas a tierra.
- Sujete firmemente la pistola contra el lateral de una lata conectada a tierra mientras dispara la pistola hacia el interior de la misma.
- Si se aprecia la formación de electricidad estática durante el uso de este equipo, deje de trabajar inmediatamente. No utilice el sistema hasta haber identificado y corregido el problema.
- Guarde un extintor de incendios que funcione correctamente en la zona de trabajo.



# PELIGROS DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN INCORRECTA DEL EQUIPO

- El uso incorrecto puede causar la muerte o heridas graves.

  No utilice el equipo si está cansado o bajo los efectos
- No utilice el equipo si esta cansado o pajo los efectos de medicamentos o del alcohol.
- No exceda la presión máxima de trabajo o la temperatura del componente con menor valor nominal del sistema. Consulte la sección Características técnicas de todos los manuales del equipo.
- Utilice fluidos y disolventes que sean compatibles con las piezas húmedas del equipo. Consulte las Características técnicas de todos los manuales del equipo. Lea las advertencias de los fabricantes de los fluidos y los disolventes. Para obtener información completa sobre su material, pida las hojas de MSDS a su distribuidor o detallista.
- Revise el equipo a diario. Repare o cambie inmediatamente las piezas desgastadas o dañadas únicamente con piezas de repuesto originales del fabricante.
- No altere ni modifique el equipo.
- Utilice el equipo únicamente para el fin para el que ha sido destinado.
   Si desea información, póngase en contacto con su distribuidor.
- Desvíe las mangueras de zonas de tráfico intenso, de curvas pronunciadas, de piezas movibles y superficies calientes.
- No retuerza ni doble las mangueras, ni las utilice para arrastrar el equipo.
- Mantenga a los niños y a los animales lejos de la zona de trabajo.
- Respete todas las normas relativas a la seguridad.



#### PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO A PRESIÓN

No utilice 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno y otros disolventes de hidrocarburos halogenados o productos que

contengan dichos disolventes con equipos de aluminio presurizados. Esas sustancias podrían provocar peligrosas reacciones químicas y ruptura del equipo, y causar la muerte, lesiones graves y daños materiales.



#### **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Debe utilizar equipo de protección adecuado cuando trabaje, revise o esté en la zona de funcionamiento del equipo, con el fin de protegerse contra la posibilidad de lesionarse gravemente. Este equipo incluye, pero no está limitado a:

- Gafas de protección
- Ropa de protección y un respirador, tal como recomiendan los fabricantes del fluido y del disolvente
- Guantes
- Protección auditiva



# Procedimiento de descompresión



#### **ADVERTENCIA**





Siga este Procedimiento de descompresión siempre que se le indique que libere la presión, deje de pulverizar, inspeccione o revise el equipo o instale o limpie la boquilla de pulverización.

- Apague la potencia y coloque el dispositivo de control de presión del pulverizador en el ajuste mínimo de presión.
- Mantenga la pistola contra el lateral de una lata de lavado. Dispare la pistola hacia el interior de la lata para aliviar la presión.

Si se sospecha que la boquilla de pulverización o la manguera están obstruidas, o que no se ha liberado completamente la presión después de llevar a cabo las operaciones anteriores, afloje MUY LENTAMENTE la tuerca de retención del protector de la boquilla o el acoplamiento del extremo de la manguera para liberar la presión gradualmente, y afloje después completamente.

# Gatillo de la pistola bloqueado



#### **ADVERTENCIA**



Para evitar lesiones cuando no se utiliza la pistola, mantenga siempre bloqueado el gatillo si deja de utilizar la unidad o ésta queda desatendida.

#### Gatillo enganchado (sin pulverización)



Gatillo desenganchado (pulverización)



### Puesta en marcha



#### **ADVERTENCIA**

Asegúrese de que el pulverizador está apagado y desenchufado de la fuente de alimentación. Consulte el manual de instrucciones para obtener información sobre el cebado y la pulverización.

#### Conecte la pistola al pulverizador

- Conecte la manguera de suministro a la salida de fluido del pulverizador.
- Conecte el otro extremo de la manguera de suministro al racor giratorio de la pistola (5). Utilice dos llaves (una en el racor giratorio (5) y otra en la manguera) para apretar firmemente todas las conexiones.
- Consulte el manual de instrucciones del pulverizador para obtener información sobre el cebado.

## Instalación de la boquilla (26) y el portaboquillas (25) en la pistola



#### **ADVERTENCIA**





- 1. Si acaba de utilizar el equipo, libere la presión. Bloquee el gatillo.
- 2. Utilice un lápiz u otro objeto similar para introducir el sello (24) en la parte posterior del portaboquillas (25).
- Instale el portaboquillas (25) sobre el extremo de la pistola (1).
- Introduzca la boquilla (26) en el portaboquillas (25). Apriete la tuerca de retención.

# **Funcionamiento**

#### Pulverización

- Desbloquee el gatillo.
- Asegúrese de que la punta en forma de flecha (26) está dirigida hacia adelante (pulverizar).
- Sujete la pistola perpendicularmente y a una distancia de la superficie de unos 30 cm (12 pulgadas). Mueva primero la pistola, y después apriete el gatillo (3) para realizar una pulverización de prueba.
- Aumente lentamente la presión de la bomba hasta que la cobertura sea uniforme (consulte las instrucciones del manual).

## Alineación de la pulverización



#### **ADVERTENCIA**





1.Libere la presión. Enganche el seguro del gatillo.

- Afloje la tuerca de retención del portaboquillas.
- Para conseguir un chorro de pulverización horizontal, alinee el portaboquillas (25) horizontalmente.

(3) Horizontal



(4) Vertical

ti11563a

Para conseguir un chorro de pulverización vertical, alinee el portaboquillas (25) verticalmente.

#### Eliminación de las obstrucciones




#### **ADVERTENCIA**

- Libere la presión. Enganche el seguro del gatillo.
- Gire la boquilla (26) 180°. Desenganche el gatillo. Dispare la pistola hacia el interior de un cubo o hacia el suelo para despejar la obstrucción.
- Enganche el seguro del gatillo. Gire la boquilla (26) 180° de vuelta a la posición de pulverización.

# Limpieza

Lave la pistola después de cada turno de trabajo y quárdela en un lugar seco, No deje la pistola ni sus piezas sumergidas en agua o en disolvente de limpieza.


2 312832G



Ref.	Part	Description	Qty.
1	288817	Juego de reparacion de la pistola (incluye 1a, 1b, 1c	1
1a		Compartimiento de la aguja	
1b		Aguja de la pistola (sello metalico)	
1c	115483	Tuerca de seguridad	
3	243639	Juego de reparacion del gatillo (incluye 10, 32, 33)	1
4	195495	Protector del gatillo	1
5	238817	Pivote	1
	195384	Adaptador de entrada de la pistola (SG2)	1
6✔	288749	Filtro de la pistola	1
7✓	179733	Empaque (del mango)	1
8	195395	Тара	1
10	115484	Pemo (actuador)	2
22	113409	Protector del Reten	1

Ref.	Part	Description	Qty.
23	195393	Mango de pistola (SG2)	1
	195788	Mango de pistola (SG3, SG3-E)	1
	195920	Mango de pistola (SG3-A)	1
24	115485	Empaque de hule (O-Ring) (SG2)	1
26	195389	Compartimiento del fluido	1
32	177538	Sujetador del gatillo	1
33	105334	Tuerca del sujetador del gatillo (hexagonal)	1

- ▲ Se dispone gratuitamente de repuestos para las etiquetas, tarjetas y fichas de peligro y advertencia.
   ✓ Tenga estas piezas de repuesto a mano para reducir los períodos
- de inactividad.



Ref	. Part	Description	Qty.
24	243004	OneSeal <sup>™</sup> (sello), RAC IV (paquete de 2)	1
	243281	OneSeal <sup>™</sup> (sello), RAC 5 (paquete de 5)	1
	246453	OneSeal <sup>™</sup> (sello), RAC X (paquete de 5)	1
25	237859	Protector, RAC IV	1
	243161	Protector, RAC 5	1
	246215	Protector, RAC X	1
26	221515	Boquilla de pulverizacion 515 RAC IV	1
	286515	Boquilla de pulverizacion 515 RAC 5	1
	LTX515	Boquilla de pulverizacion 515 RAC X	1
	221517	Boquilla de pulverizacion 517 RAC IV	1
	262515	Boquilla de pulverizacion 515 RAC 5	1

3 312832G

### Mantenimiento





# **ADVERTENCIA**

Antes de realizar el mantenimiento de la pistola, lea todas las advertencias de la cubierta de este manual y libere la presión.

### Limpieza/reemplazo del filtro (6)

- Libere la presión. Enganche el seguro del gatillo.
- Desconecte la manguera de fluido del racor giratorio de la pistola (5). 2.
- Desconecte la protección del gatillo (4) del dispositivo 3. de retención (22).
- Desenrosque la empuñadura (23) de la pistola (1). 4.
- Retire el filtro (6) por la parte superior de la empuñadura (23). 5.
- 6. Limpie el filtro (6). Utilice un cepillo suave para eliminar el exceso de
- 7. Coloque el filtro limpio (6) en la empuñadura (23).
- Vuelva a conectar la empuñadura (23) a la pistola (1). Apriete firmemente.
- Vuelva a conectar la protección del gatillo (4) al dispositivo de retención (22).


#### Manuales traducidos

Francés - 312831	Estonio - 312845
Español - 312832	Latvio - 312846
Holandés - 312833	Lituano - 312847
Alemán - 312834	Polaco - 312848
Italiano - 312835	Magiar - 312849
Turco - 312836	Checo - 312850
Griego - 312837	Eslovaco - 312851
Croata - 312838	Esloveno - 312852
Portugués - 312839	Rumano - 312853
Danés - 312840	Búlgaro - 312854
Finlandés - 312841	Chino - 312855
Suizo - 312842	Japonés - 312856
Noruego - 312843	Coreano - 312857
Ruso - 312844	

Puede pedir los manuales traducidos a través de un distribuidor o en www.graco.com.

# Reparación

### Reemplazo de la aguja







### **ADVERTENCIA**

- Libere la presión. Enganche el seguro del gatillo.
- Desmonte la boquilla (26) y el portaboquillas (25) de la pistola (1).
- 3. Desconecte la manguera de fluido del racor giratorio de la pistola (5).
- Apriete el gatillo mientras desenrosca el difusor.
- Retire la contratuerca y la tapa.
- Saque la aguja.
- Utilice un cepillo suave para limpiar los conductos internos de la pistola.
- 8. Engrase las juntas tóricas de la nueva aguja utilizando una grasa sin
- Guíe la nueva aguja (15b) por la parte delantera de la pistola.
- Instale, sin apretar, la tapa y la contratuerca.
- Para la vivienda aguja (15a), aplicar la fuerza media (azul) de hilos sellador a las roscas.
- Apriete el gatillo mientras instala la junta y el difusor/asiento. Apriete a un par de 26-32 ft-lb (19-24 N·m). Sujete la pistola con la boquilla dirijida hacia arriba.
- Bloquee el gatillo.
- 15. Gire la contratuerca (9) en sentido horario hasta que vea y sienta que el gatillo (3) subè ligeramente.
- Gire la contratuerca (a) 3/4 de giro en sentido antihorario. NOTA: Cuando la aguja está bien ajustada, el gatillo se moverá
- 17. Conecte la manguera de fluido. Instale la boquilla (26) y el portaboquillas (25).
  Cebe el pulverizador. Consulte el manual de instrucciones.
- Dispare la pistola hacia la cubeta hasta que salga fluido.
- Libere el gatillo (3). El flujo deberá detenerse inmediatamente.
- 21. Bloquee el gatillo.
- Dirija la pistola hacia la cubeta. Dispare la pistola. No deberá salir 22. fluido.
- Si la pistola no pasa estas pruebas, pasos 19 y/o 21, libere la presión y desconecte la manguera. Vuelva a ajustar la aguja. Repita las pruebas.

# Características técnicas

Presión máxima de trabajo	3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)	
Tamaño del orificio de fluido	3,18 mm (0,125 pulg.)	
Peso (sin boquilla ni portaboquillas)	630 g (22 oz)	
Entrada	Pivote giratorio con sello seco para tuberias de 1/4 in. (6,35 mm)	
Temperatura máxima del material	120°F (49°C)	
Piezas húmedas	Acero inoxidable, poliuretano, nylon, aluminio, carburo de tungsteno, latón	
Nivel de sonido*		
Potencia de sonido	87 dBA	
Presión de sonido	78 dBA	
*Medido a una distancia de 1 m (3,1 pies) mientras se pulverizaba pintura acuosa, densidad de 1,36, a través de una boquilla 517 a 3000 psi		
207 har 20 7 MPa) según la norma ISO 3744		

La Garantia mencionada en el instructivo no valida para Mexico. Para mayor informacion sobre la garantia contacte a su distribuidor local de Graco, llame al servicio de atencion al cliente de Graco: 1-800-690-2894 o visite nuestra pagina web: www.graco.com. Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento reflejan la informacion mas reciente disponible en el momento de la publicacion. Graco se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Para información sobre patentes, vea www.graco.com/patents.

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 312832

Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea